

Как перевести в сервисный режим секретку Spirit-25

1. Убедиться, что секретка находится в снятом с охраны режиме.
2. Убедиться, что включено зажигание.
3. Ввести код. После двойного пика-подтверждения ждем от 3-х до 5-ти секунд и начинаем водить код еще раз.

Для облегчения отсчета времени можете проговорить про себя в спокойном темпе четыре раза число 22.

4. После того как услышите снова двойной пик-подтверждение, подождите несколько секунд, и услышите одиночный пик. После этого выключаете зажигание, и должны услышать длинный (несколько секунд) пик.

Все, секретка находится в сервисном режиме, и можно спокойно отдавать ключи от машины другому человеку - секретка не будет мешать заводить двигатель, и разблокирует замок капота и КПП (если они управляются от секретки).

**ДЛЯ ВЫВОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ПРОСТО
ВВЕДИТЕ ЕЩЕ РАЗ КОД СЕКРЕТКИ**